Bedienungs- und Montageanleitung OASA_OF Leckageüberwachungssystem



Auswertegerät für zwei OFDA Sensoren Für diese Ausführung besteht ATEX-Zulassung und WHG-Zulassung (Z-65.40-472)

Inhalt:

- Teil A: Bedienungsanleitung
- Teil B: Technische Beschreibung
- Teil C: Zulassungen und Konformitätserklärungen



Polytech Systeme AG Hübelacherstrasse 15 ¦ CH - 5242 Lupfig T 056 464 00 20 ¦ F 056 464 00 24 www.polytech.ch ¦ info@polytech.ch

Teil A: Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung

Ölabscheider Überwachung

Überwachungselektronik OASA

1.	FRONTPLATTE	3
2.	BEDIENUNG	4
2.1	Startmeldungen	4
2.2 2.2. 2.2. 2.2.	Bereitschaftsmeldungen 1 Sensoren in Betrieb 2 Fehlermeldung an Kanal 1 3 Alarmmeldung an Kanal 1	5 5 5 5
2.3	Zurücksetzen von Alarm - Störmeldungen	6
2.3.	1 Störmeldungen	6 6
2.4	Datum / Uhrzeit einstellen	7
2.5	Relaisverhalten einstellen	8
2.6	Störspeicher anzeigen	9
2.7	Service Menü 1	0
2.8	Sprache auswählen1	2
2.9	Systemmeldungen anzeigen 1	3
3.	SERVICE MENÜ 14	4
3.1	Sensoren EIN / AUS schalten 1	4
3.2	Sensorströme anzeigen1	5
3.3	Batterieüberwachung EIN / AUS schalten 1	7
3.4	Alarmverzögerung 1	8
3.5	Fehler Verzögerung 1	9
3.6	Interne Hupe EIN / AUS schalten	0
3.7	Alarm halten EIN / AUS 2	1
3.8	OFDA Messwerte anzeigen, Alarmwert einstellen 2	2
3.9	OFDA Sensordiagnose	3
3.10	Selbsttest starten	4

1. Frontplatte



Die Flüssigkeitskristallanzeige (LCD) dient zur Darstellung von Informationen und zur Benutzerführung. Die Bedienung der Überwachungselektronik erfolgt über das Tastenfeld.



"ESC" Taste um das Menü zu verlassen ohne die Werte abzuspeichern

2. Bedienung

2.1 Startmeldungen

Nach dem Einschalten wird für ca. 5 Sekunden Hardware- und Softwareversion des Geräts angezeigt.

BEFEGA	OAGA
SWXXXX	HWXXXX

Für weitere 5 Sekunden erscheint in der Anzeige "Oelabscheider Ueberwachung".

Oelabscheider

Ueberwachung

2.2 Bereitschaftsmeldungen

Zur Erkennung von dünneren Ölfilmen verwendet man den OFDA-Sensor (Öl-Film-Detektor). Dieser Sensor wird an Klemme KL3 am Anzeigegerät angeschlossen.

Die Bezeichnungen K1, K2 stehen für Kanal 1, Kanal 2. An jedem Kanal kann jeweils ein Sensor angeschlossen werden.

Ist die Verdrahtung der beiden Messkanäle richtig und es wurde kein Alarm von den Sensoren erkannt, zeigt das Gerät O.K. für alle angeschlossenen Sensoren an. Die Auswerteelektronik befindet sich in Bereitschaft.

2.2.1 Sensoren in Betrieb

К1	OFD	О.К.
к2	OFD	О.К.

2.2.2 Fehlermeldung an Kanal 1

Eine Unterbrechung oder Kurzschluss der Sensorleitungen wird von dem Gerät erkannt und gemeldet. Zusätzlich zu der Meldung in Textform in der Anzeige blinken die rote und grüne Leuchtdiode des entsprechenden Sensors. Die interne Hupe ertönt.

к1	OFD	FEHLER
к2	OFD	О.К.

2.2.3 Alarmmeldung an Kanal 1

Bei einem Aufstau im Abscheider wird das in der Anzeige dargestellt. Die rote Leuchtdiode "Alarm: Aufstau" von Kanal 1 auf der Frontplatte leuchtet. Die interne Hupe ertönt.

К1	OFD	ALARM
к2	OFD	О.К.

2.3 Zurücksetzen von Alarm - Störmeldungen

2.3.1 Störmeldungen

Bei einer Störungsmeldung wird die interne Hupe eingeschaltet. Die Störung wird ebenfalls durch das "FEHLER" – Relais weitergemeldet.

Die zugehörigen Leuchtdioden fangen an zu blinken.

Mit der "ESC" - Taste kann die interne Hupe ausgeschaltet werden, selbst wenn die Störungsursache noch besteht.

Das "FEHLER" - Relais und die Leuchtdiodensignalisierung der Störung bleibt solange aktiv bis die Ursache der Störung beseitigt wurde.

2.3.2 Alarmmeldungen

Bei einer Alarmmeldung wird die interne Hupe eingeschaltet. Der Alarm wird durch das zugehörige Relais weitergemeldet. Die entsprechende Leuchtdiode leuchtet rot.

Mit der "ESC" - Taste kann die interne Hupe ausgeschaltet werden, selbst wenn die Alarmursache noch besteht.

Das "ALARM" - Relais und die Leuchtdiodensignalisierung bleibt solange aktiv bis die Ursache des Alarms beseitigt wurde und anschließend die "ESC"-Taste betätigt wurde (werkseitig ist der Alarmspeicher eingeschaltet)





ESC

2.4 Datum / Uhrzeit einstellen

Das Gerät wird mit aktuellem Datum und Uhrzeit ausgeliefert.

Wollen Sie das Datum oder die Uhrzeit verändern?

- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät in Bereitschaft befindet.
- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Jetzt befinden Sie sich eine Ebene unterhalb des Bereitschaft Menüs.
- Mit den waagrechten Steuertasten wählen Sie das Menü "Einstellen: Datum / Uhrzeit".



- Betätigen Sie mit der "OK" Taste.
- Jetzt befinden Sie sich in dem Menüpunkt in dem Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen können.

Datum:	08:03:00
Uhrzeit:	12:33:56

- Die Datum oder Uhrzeit Werte die blinken sind einstellbar.
- Mit den senkrechten Steuertasten können Sie den Wert einstellen.
- Die beiden waagrechten Steuertasten wählen den Wert aus der eingestellt werden soll.
- Zum Abspeichern der eingestellten Werte und zum Verlassen des Menüs betätigen Sie die "OK" Taste.
- Um das Menü zu verlassen ohne abzuspeichern betätigen Sie die "ESC" -Taste.



OK

OK







2.5 Relaisverhalten einstellen

Das Gerät wird so ausgeliefert, dass die beiden Alarm - Relais "stromlos" sind, und das Störung - Relais "bestromt" wird. Bei einem Alarm wird der "Schließer"-Kontakt des Alarm Relais geschlossen, bei einer Störung wird der "Öffner"-Kontakt unterbrochen. Dadurch ist eine Ruhestrom Überwachung möglich.

Wollen Sie die Einstellungen der Relais verändern?

• Überprüfen Sie, ob sich das Gerät in Bereitschaft befindet.

Betätigen Sie die "OK" – Taste.

- Jetzt befinden Sie sich eine Ebene unterhalb des Bereitschaft Menüs.
- Mit den waagrechten Steuertasten wählen Sie das Menü "Einstellen: Relais".



- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Jetzt befinden Sie sich in dem Menüpunkt in dem Sie die Einstellungen der Relais verändern können.

Relais ALARM OA/OF

stromlos

- Mit den senkrechten Steuertasten können Sie die Funktion der Relais von "stromlos" zu "bestromt" ändern.
- Mit den waagrechten Steuertasten schalten Sie zwischen den Relais f
 ür "ALARM OA/OF", "ALARM NW" und "FEHLER" um.
- Zum Abspeichern der eingestellten Werte und zum Verlassen des Menüs betätigen Sie die "OK" – Taste.
- Um das Menü zu verlassen ohne die Änderungen abzuspeichern, betätigen Sie die "ESC"- Taste.





ΟΚ







Technische Änderungen vorbehalten

2.6 Störspeicher anzeigen

Der Störspeicher erfasst 30 Stör- und Alarm - Meldungen mit Datum und Uhrzeit.

Er ist als Ringspeicher aufgebaut. Sind 30 Einträge in dem Störspeicher enthalten, wird immer der älteste Wert mit dem aktuellen Eintrag überschrieben.

Wollen Sie sich die Einträge im Störspeicher ansehen?

- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät in Bereitschaft befindet.
- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Jetzt befinden Sie sich eine Ebene unterhalb des Bereitschaft Menüs.
- Mit den waagrechten Steuertasten wählen Sie das Menü "Störspeicher anzeigen"

- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Es erscheint der aktuellste Eintrag des Störspeichers.
 - 08:03:00 12:34:00 K1 OFD ALARM

Störspeicher

anzeigen

- Durch Betätigen der senkrechten Steuertaste "Pfeil nach unten" werden die älteren Einträge des Störspeichers angezeigt. Die Steuertaste "Pfeil nach oben" zeigt die neueren Einträge an.
- Mit der "OK" Taste oder der "ESC" Taste kann das Menü verlassen werden.





OK





2.7 Service Menü

Der Bereich Service Menü ist nur nach Eingabe des 5stelligen Zugangscode zugänglich.

Mit dem Zugangscode werden die Einstellungen des Gerätes geschützt, die nur von geschultem Servicepersonal verändert werden dürfen.

<u>Hinweis:</u> Werden im Servicemenü Änderungen der Einstellungen vorgenommen, so werden diese durch Betätigen der "OK"-Taste **oder** durch Weiterspringen in den nächsten Menüpunkt mittels der Pfeiltasten (AUF oder AB) übernommen.

Wollen Sie den Zugangscode eingeben?

- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät in Bereitschaft befindet.
- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Jetzt befinden Sie sich eine Ebene unterhalb des Bereitschaft Menüs.
- Mit den waagrechten Steuertasten wählen Sie das Menü "Service Menü".



- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Jetzt befinden Sie sich in dem Menüpunkt, in dem Sie den Zugangscode eingeben können.



- Die Stelle im Zugangscode, die blinkt ist einstellbar.
- Mit den senkrechten Steuertasten können Sie den Wert einstellen.
- Die beiden waagrechten Steuertasten wählen die Stelle im Zugangscode, die eingestellt werden soll.
- Wenn Sie den Zugangscode komplett eingegeben haben, bestätigen Sie mit der "OK" – Taste.











- Wurde der gültige Code eingegeben, befinden Sie sich im Servicemenü. Das Servicemenü wird auf der Seite 10 im Kapitel 3 beschrieben.
- Bei einem falschen Zugangscode erscheint für 5 Sekunden "falscher Code".
 Anschließend können sie nochmals den Zugangscode eingeben.

Zugangscode?

falscher Code?

2.8 Sprache auswählen

Es ist möglich die Texte in den Sprachen deutsch, englisch und französisch anzuzeigen. Ausgeliefert wird das Gerät mit deutschen Texten.

Wollen Sie die Sprache ändern?

- Überprüfen Sie ob sich das Gerät in Bereitschaft befindet.
- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Jetzt befinden Sie sich eine Ebene unterhalb des Bereitschaft Menüs.
- Mit den waagrechten Steuertasten wählen Sie das Menü "Einstellen: Sprache"





- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Mit den waagrechten Steuertasten wählen Sie die Sprache. Zur Wahl steht: "deutsch", "englisch" und "französisch".



- Zum Abspeichern des eingestellten Werte und zum Verlassen des Menüs betätigen Sie die "OK" - Taste.
- Um das Menü zu verlassen, ohne abzuspeichern, betätigen Sie die "ESC" Taste.





ESC

2.9 Systemmeldungen anzeigen

Der Speicher für die Systemmeldungen erfasst 30 Einträge mit Datum und Uhrzeit, zum Beispiel, wann das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wurde, oder ob es während der Betriebsdauer zu einen Netzausfall kam. Wird im Service Menü der Batterie Betrieb eingestellt, wird der Zustand der Batterie überwacht und ebenfalls in dem Systemspeicher eingetragen.

Wollen Sie die Systemmeldungen einsehen?

- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät in Bereitschaft befindet.
- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Jetzt befinden Sie sich eine Ebene unterhalb des Bereitschaft Menüs.
- Mit den waagrechten Steuertasten wählen Sie das Menü "Systemmeldungen anzeigen"

Systemmeldungen

anzeigen

- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Es erscheint der aktuellste Eintrag des Systemspeichers.

08:03:00	10:14:00
Netz ein	

- Durch Betätigen der senkrechten Steuertaste "Pfeil nach unten" werden die älteren Einträge des Störspeichers angezeigt. Die Steuertaste "Pfeil nach oben" zeigt die neueren Einträge an.
- Mit der "OK" Taste oder der "ESC" Taste kann das Menü verlassen werden.

Seite 13von 26





OK

3. Service Menü

Den Zugangscode haben Sie richtig eingegeben. (siehe Seite 10 Kapitel) Jetzt befinden Sie sich im Service Menü.

Folgende Einstellungen können in dem Service Menü vorgenommen werden:

- Sensoren EIN / AUS schalten
- Sensorströme anzeigen
- Batterie EIN (12V) / EIN (24V) / AUS schalten
- Alarm Verzögerungszeit
- Fehler Verzögerungszeit
- Interne Hupe EIN / AUS schalten
- Alarm Halten EIN / AUS schalten
- Aktuellen Messwert f
 ür OFDA-Sensoren anzeigen und Änderungsgeschwindigkeit in Ohm/Minute festlegen, die zur Alarmauslösung f
 ührt

Wenn Sie sich länger als 300 Sekunden im Servicemenü befinden und keine Taste drücken, wird das Servicemenü automatisch verlassen und es erscheint das Bereitschaftsmenü (siehe Seite 5).

3.1 Sensoren EIN / AUS schalten

Achtung: Nur für Sensoren, die "EIN" geschaltet sind, werden Alarm- und Fehlermeldungen erzeugt und weitergemeldet.

Wollen Sie Sensoren ein / ausschalten?

- Haben Sie den Zugangscode richtig eingegeben und die "OK" – Taste betätigt? (Siehe Seite 10Abschnitt Zugangscode eingeben.)
- Jetzt befinden Sie sich im Menü, in dem Sie die Sensoren ein / auszuschalten können.

K1 OFD 0.K.	EIN
SN01001 H1a S00	
K2 OFD 0.K.	EIN



- Mit den senkrechten Steuertasten können Sie den Kanal und Sensor auswählen, den Sie ein / ausschalten möchten.
- Mit den waagrechten Steuertasten können Sie den ausgewählten Sensor "EIN" oder "AUS" schalten.

- Zum Abspeichern der eingestellten Werte und zum Verlassen des Menüs betätigen Sie die "OK" – Taste.
- Um das Menü zu verlassen, ohne abzuspeichern, betätigen Sie die "ESC" – Taste.
- Wenn Sie alle Sensoren ausschalten, erscheint im Bereitschaftsbildschirm die Meldung "kein Sensor ausgewählt"

3.2 Sensorströme anzeigen

Hier können Sie die Ströme der angeschlossenen Sensoren anzeigen lassen. Der Grundstrom (kleiner 1mA) fließt für jeden an einem Kanal angeschlossenen Sensor. Zur Datenübertragung wird ein zusätzlicher Datenstrom (ca. 3 – 6mA) aufgeprägt Die genannten Werte sind als Richtwerte zu verstehen. Es werden alle möglichen Sensoren beider Kanäle angezeigt.

Kein Sensor

ausgewählt!

Wollen Sie die Sensorströme anzeigen?

- Haben Sie den Zugangscode richtig eingegeben und die "OK" – Taste betätigt? (Siehe Seite 10, Abschnitt Zugangscode eingeben.)
- Mit der senkrechten Steuertaste nach unten kommen Sie in das Menü "Sensorstroeme anzeigen"

anzeigen

Sensorstroeme

- Betätigen Sie die "OK" Taste.
- Sie befinden sich jetzt im Menü zur Anzeige der Sensorströme.







• Als Beispiel folgt eine mögliche Anzeige, wenn Sie jeweils einen OFDA Sensor an Kanal 1 und an Kanal 2 angeschlossen haben.

Erklärung der Anzeige:

- 3 -
Kanalnummer
Sensortyp
Grundstrom der am Kanal angeschlossenen Sensoren
Datenstrom des jeweiligen Sensors

- Als Beispiel folgt eine mögliche Anzeige, wenn Sie an Kanal1 den mitgelieferten 6,8KΩ Testwiderstand angeschlossen haben.
- Danach den Testwiderstand an Kanal 2 anschließen.

Erklärung der Anzeige:

K1 / K2:	Kanalnummer des Sensors
OFD:	Sensortyp
1. Zeile:	Grundstrom durch den am Kanal angeschlossenen Widerstand (dieser Stromwert sollte ca. bei 0,7 – 1,3mA liegen)
2. Zeile:	kein Datenstrom

• Mit den senkrechten Steuertasten können Sie den Kanal auswählen, den Sie ansehen möchten.



• Mit der "OK" – Taste oder der "ESC" – Taste kann die Anzeige der Sensorströme verlassen werden.



3.3 Batterieüberwachung EIN / AUS schalten

<u>Bitte beachten:</u> der Anschluss einer externen Batterie ist nur möglich, wenn das OASA-Anzeigegerät mit einer Zusatzleiterplatte Typ OAXA ausgerüstet ist!

Ausgeliefert wird das Gerät mit abgeschalteter Batterieüberwachung. Zur Notstromversorgung ist eine 12V oder 24 V Batterie vorgesehen. Wird die Batterieüberwachung eingeschaltet, wird der Ladezustand der Batterie überwacht. Dazu wird bei einer Batteriespannung unter 11V oder 22V eine Störung gemeldet und ein Eintrag in dem Systemspeicher vorgenommen. Um eine Störung der Batterieversorgung von einer Störung der Sensoren zu unterscheiden blinkt bei Batterieunterspannung die grüne "BETRIEB" Leuchtdiode.

Wollen Sie die Batterieüberwachung einschalten?

- Haben Sie den Zugangscode richtig eingegeben und die "OK" – Taste betätigt? (Siehe Seite 10, Abschnitt Zugangscode eingeben.)
- Mit der senkrechten Steuertaste nach unten kommen Sie in das Menü "Batterie?"



Batterie? AUS

- Mit den waagrechten Steuertasten könne Sie die Batterieüberwachung auf "12V", "24V" oder "AUS" schalten.
- Zum Abspeichern der eingestellten Werte und zum Verlassen des Menüs betätigen Sie die "OK" – Taste.
- Um das Menü zu verlassen, ohne abzuspeichern, betätigen Sie die "ESC" Taste.



OK



3.4 Alarmverzögerung

Ausgeliefert wird das Gerät mit der Einstellung Alarm Verzögerung "20 Sek.". Dadurch wird die Alarmmeldung für 20 Sekunden verzögert.

Wollen Sie die Einstellungen für die Alarmverzögerung ändern?

- Haben Sie den Zugangscode richtig eingegeben und die "OK" – Taste betätigt?
 (Siehe Seite 10 Abschnitt Zugangscode eingeben.)
- Mit der senkrechten Steuertaste nach unten kommen Sie in das Menü "Alarmverzögerung"

Alarmverzögerung 20 Sek.

- Mit den waagrechten Steuertasten können Sie die Alarmverzögerung verändern. ("AUS" "5 Sek." "20 Sek." "60 Sek." "300 Sek.") In der Einstellung "AUS" wird der Alarm nicht verzögert.
- Zum Abspeichern der eingestellten Werte und zum Verlassen des Menüs betätigen Sie die "OK" Taste.
- Um das Menü zu verlassen, ohne abzuspeichern, betätigen Sie die "ESC" Taste.









3.5 Fehler Verzögerung

Ausgeliefert wird das Gerät mit der Einstellung Fehlerverzögerung "20 Sek.". Dadurch wird die Störungsmeldung wird für 20 Sekunden verzögert.

Wollen Sie die Einstellungen für die Fehlerverzögerung ändern?

- Haben Sie den Zugangscode richtig eingegeben und die ٠ "OK" - Taste betätigt? (Siehe Seite 10 Abschnitt Zugangscode eingeben.)
- Mit der senkrechten Steuertaste nach unten kommen Sie in . das Menü "Fehlerverz."

Fehlerverz.

20 Sek.

- Mit den waagrechten Steuertasten können Sie die ٠ Fehlerverzögerung verändern. ("AUS" "5 Sek." "20 Sek." "60 Sek." "300 Sek.") In der Einstellung "AUS" wird der Fehlermeldung nicht verzögert.
- Zum Abspeichern der eingestellten Werte und zum • Verlassen des Menüs betätigen Sie die "OK" – Taste.
- Um das Menü zu verlassen, ohne abzuspeichern, betätigen Sie die "ESC" - Taste.





ESC



3.6 Interne Hupe EIN / AUS schalten

Ausgeliefert wird das Gerät mit der Einstellung interne Hupe **EIN**. Unter bestimmten Umständen kann es sinnvoll sein die interne Hupe auszuschalten.

<u>Achtung</u>: Bedenken Sie, dass Sie dann nicht durch ein akustisches Signal auf einen Alarm oder Fehlerzustand aufmerksam gemacht werden!

Wollen Sie die Hupe "AUS" schalten?

- Haben Sie den Zugangscode richtig eingegeben und die "OK" – Taste betätigt? (Siehe Seite 10 Abschnitt Zugangscode eingeben.)
- Mit der senkrechten Steuertaste nach unten kommen Sie in das Menü "Hupe"

Hupe? EIN

- Mit den waagrechten Steuertasten können Sie die interne Hupe "EIN" oder "AUS" schalten.
- Zum Abspeichern der eingestellten Werte und zum Verlassen des Menüs betätigen Sie die "OK" Taste.
- Um das Menü zu verlassen, ohne abzuspeichern, betätigen Sie die "ESC" Taste.





3.7 Alarm halten EIN / AUS

Ausgeliefert wird das Gerät mit der Einstellung Alarme halten **EIN**. Unter bestimmten Umständen kann es sinnvoll sein, den Alarm nicht zu halten, das bedeutet, dass der Alarmzustand der Leuchtdioden und der Relais automatisch zurückgesetzt wird, wenn kein Alarm mehr ansteht.

Wollen Sie Alarme halten "AUS" schalten?

- Haben Sie den Zugangscode richtig eingegeben und die "OK" – Taste betätigt? (Siehe Seite 10 Abschnitt Zugangscode eingeben.)
- Mit der senkrechten Steuertaste nach unten kommen Sie in das Menü "Alarme halten"?



- Mit den waagrechten Steuertasten können Sie Alarm halten "EIN" oder "AUS" schalten.
- Zum Abspeichern der eingestellten Werte und zum Verlassen des Menüs betätigen Sie die "OK" Taste.
- Um das Menü zu verlassen, ohne abzuspeichern, betätigen Sie die "ESC" Taste.









ESC

3.8 OFDA Messwerte anzeigen, Alarmwert einstellen

In diesem Menüpunkt kann der aktuelle Messwert der OFDA-Sensoren abgelesen werden und der Schwellwert für die Alarmauslösung eingestellt werden.

Wollen Sie den Schwellwert für die Alarmauslösung der OFDA-Sensoren ändern?

<u>Hinweis:</u> Bitte beachten Sie bei der Einstellung der Schwellwerte unbedingt die Medienliste (Kapitel 1.3 der technischen Beschreibung) – der Schwellwert muss so eingestellt sein, dass bei Benetzung des Sensortapes mit dem entsprechenden Medium der Schwellwert deutlich kleiner eingestellt ist, als die zu erwartende Widerstandsänderung!

- Haben Sie den Zugangscode richtig eingegeben und die "OK" – Taste betätigt? (Siehe Seite 10 Abschnitt Zugangscode eingeben.)
- Mit der senkrechten Steuertaste nach unten kommen Sie in das Menü "Messwertanzeige OF"?





OK

ESC

- Mit den waagrechten Steuertasten können Sie die Schwelle [in Ohm/Minute] für den gewählten Sensor ändern. Es wird die Änderungsgeschwindigkeit des Sensorwiderstands in Ohm/Minute bewertet. Messwertänderungen unterhalb der eingestellten Steigung führen zur OK-Meldung. Messwertänderungen, die größer als die eingestellte Steigung sind, führen zur ALARM-Meldung. Werkseinstellung: 30R/min [Ohm/Minute] Einstellbereich: 10 ... 500 Ohm/Minute
- Zum Abspeichern der eingestellten Werte und zum Verlassen des Menüs betätigen Sie die "OK" – Taste.
- Um das Menü zu verlassen, ohne abzuspeichern, betätigen Sie die "ESC" – Taste.

3.9 OFDA Sensordiagnose

Im diesem Menüpunkt kann der aktuelle Messwert, sowie Meldungen zur Sensordiagnose angesehen werden.

- Haben Sie den Zugangscode richtig eingegeben und die "OK" – Taste betätigt? (Siehe Seite 10 Abschnitt Zugangscode eingeben.)
- Mit der senkrechten Steuertaste nach unten kommen Sie in das Menü "Diagnose OF"?



OF1	MW :	1300R
neu	Sensor	Nein

• Hier wird abwechselnd der aktuelle Messwert "MW: 1300R" und der gelernte Grundwert "GW: 1255R" angezeigt. Solange der Sensor keinen Alarm meldet, wird der Grundwert 1x in der Minute neu erfasst. Um diese Erfassung manuell durch zuführen, können Sie mit den waagrechten Steuertasten die Erfassung manuell starten. Ja auswählen und dann mit OK bestätigen.



Die Einstellung "neu Sensor…Ja" benötigen Sie beispielsweise, wenn Sie ein Sensortape austauschen und das neue Tape einen höheren Widerstandswert als das alte Tape hat.

• Wenn ein Kurzschluss am Sensortape erkannt wird, erhalten Sie folgende Anzeige



• Wenn eine Unterbrechung am Sensortape erkannt wird, erhalten Sie folgende Anzeige



3.10 Selbsttest starten

Mit dem Selbsttest ist es möglich die wesentlichen Funktionen der Auswerteelektronik zu überprüfen. Folgende Funktionen werden dabei getestet:

- LCD Backlight (Hintergrundbeleuchtung)
- Displayanzeige
- LED-Test
- Tasten-Test
- Spannung der ext. Batterie
- Relaisausgänge und Summer (Buzz)
- Anzeige der Seriennummer, Softwareversion und der Hardwareversion

Die Dauer des Selbsttests beträgt ca. 1 Minute. Nach Beenden der Tests befindet sich das Gerät wieder im Bereitschaftsmenü.

Wollen Sie den Selbsttest starten?

- Haben Sie den Zugangscode richtig eingegeben und die "OK" – Taste betätigt? (Siehe Seite 10 Abschnitt Zugangscode eingeben.)
- Mit der senkrechten Steuertaste nach unten kommen Sie in das Menü "Selbsttest?"





• Mit den waagrechten Steuertasten können Sie den Selbsttest "EIN" schalten.

- Starten Sie den Selbsttest mit der "OK" Taste.
- Zunächst wird der Displaytest durchgeführt.

ABCDEFGHIJKLMNOP

abcdefghijk1mnop

Tasten

keine

LED

• Danach werden die LEDs überprüft.

2006-10-09

09:34_05

- Mit den waagrechten Steuertasten können Sie den die LEDs durchschalten.
- Mit der "ESC" Taste kommen Sie zum nächsten Testpunkt.
- Nun werden die Tasten überprüft.

•

• Mit der "ESC" Taste kommen Sie zum nächsten Testpunkt.

Beim Betätigen einer Taste wird die Funktion dieser Taste (z.B. "UP", "DOWN", "ENTER",...) im Display angezeigt.

ESC





Bei diesem Testpunkt wird die Spannung der externen und • der internen Batterie angezeigt. Da im Normalfall keine externe Batterie verwendet wird, schaltet man mit den waagrechten Steuertasten gleich von "ext. Batt" auf "int. Batt"

Spannung

3,00V

OASA

HWXX

int Batt:

- Mit der "ESC" Taste kommen Sie zum nächsten Testpunkt.
- Es können nun die Relaisausgänge und der Summer (Buzz) getestet werden.
- Mit den waagrechten Steuertasten können Sie zwischen ٠ den Relais und dem Summer umschalten.
- Mit der "OK" Taste schalten Sie das jeweilige Relais oder • den Summer "EIN" bzw. "AUS".
- Beim letzten Testpunkt wird die Seriennummer, die Soft-• und Hardwareversion angezeigt:

Man kann nun durch dreimaliges Betätigen der "ESC" Taste . in das Messmenü zurückkehren.

SN: XXXX

SWXXXX

Seite 26von 26



ESC

OK









ESC

Teil B: Technische Beschreibung

Leckage-Überwachungssystem mit Standaufnehmer in Form von Punktsensor OFDA und Messumformer (Anzeigegerät) OASA_OF für Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Flüssigkeiten.

MessumformerOASA_OFPunktsensorOFDAErweiterungskarte zur Batterieversorgung (optional)OAXA

Technische Beschreibung

1. Aufbau des Überwachungssytems

Das Leckage-Überwachungssystem besteht aus einem Punktsensor (1) mit eingebautem Messumformer (2a) und nachgeschaltetem Messumformer (Anzeigegerät) (2b) Das binäre Ausgangssignal des Messumformers kann der Meldeeinrichtung oder Steuereinrichtung mit Stellglied direkt oder über einen weiteren Signalverstärker zugeführt werden. Die nicht geprüften Anlagenteile des Überwachungssystems wie Signalverstärker (4), Meldeeinrichtung (5a), Steuereinrichtung (5b) und Stellglied (5c) müssen den Abschnitten 3 und 4 der Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen entsprechen.

1.1 Schema des Überwachungssystems



1.2 Funktionsbeschreibung

Funktion des Punktsensor OFDA (1) mit eingebautem Messumformer (2a) und nachgeschalteten Messumformer (2b)

Der Punktsensor (1) ist zum Erkennen von organischen Flüssigkeiten einsetzbar, die sich aufgrund ihrer Dichte auf dem Wasser oder unterhalb des Wassers abscheiden oder auch im Wasser emulgiert sind.

Der Punktsensor steht im betriebsmäßigen Zustand ständig unter Strom. Er besteht aus zwei parallelen metallischen Leitern, die durch ein leitendes Gore-Tex-Band (mit Graphitpartikeln belegt) verbunden. Wird der Punktsensor (bzw. das Sensortape) mit einer organischen Flüssigkeit benetzt, so dringt diese durch die mikroporöse PTFE-Schutzschicht in den Sensor ein und erhöht den Widerstand des Sensors.

Im internen Messumformer (2a) wird der Widerstandswert des Sensortapes erfasst und über eine 2-Draht-Schnittstelle an den Messumformer (2b) übertragen und dort durch einen Microcontrolller ausgewertet. Das Signal bewirkt eine Alarmmeldung und Umformung in ein binäres Signal durch Ansteuerung des Alarmrelais. Zusätzlich wird optisch und akustisch Alarm ausgelöst.

1.3 Typschlüssel

1.3.1 Standaufnehmer Punktsensor(1) mit Messumformer(2a)

OFDA: Punktsensor (konduktiv)

1.3.2 Messumformer (2b)

OASA_OF: Anzeigegerät mit Frontplatte nach Kundenwunsch

- 1.3.3 Erweiterungskarte OAXA (diese Karte ist nicht erforderlich ihr Einbau erfolgt nur bei Bedarf)
 - OAXA: mit dieser Erweiterungskarte ist es möglich, das Anzeigegerät über eine Batterie zu versorgen (siehe hierzu auch Kapitel 3.3 der Bedienungsanleitung)

1.4 Maßblätter und technische Daten

1.4.1 Standaufnehmer Punktsensor (1) OFDA mit Messumformer (2a)



1.4.2 Technische Daten OFDA Sensor:

Gehäuserohr:	PE-HD Polyethylen
Gehäusedeckel:	PE-HD Polyethylen
Schutzkappe:	HFPR Kunststoff
Sensortape:	Gore-Tex Band ummantelt mit PTFE
Stütze:	PVC
Anschlusskabel:	PVC-Mantel oder PUR-Mantel
O-Ringe	FKM
Schutzart:	IP 68
Explosionsschutz:	II 1 G Ex ia IIC T6
Versorgungsspannung:	Gleichspannung von ca. 10V bis 14,3V
Stromaufnahme:	Dauerstrom < 1mA In regelmäßigen Zeitabständen (alle 0,5 – 2s) erfolgt eine Statusabfrage vom Messumformer (2b): Der Sensor antwortet mit einem dem Dauerstrom aufmodulierten Strom (Stromhub). Dieser Stromhub beträgt ca. 4-5mA

Nur zum Anschluss an den Messumformer (2b) / Anzeigegerät OASA geeignet!

1.4.3 Anzeigegerät

1.4.3.1 Maßblatt Gehäuse



1.4.3.2 Klemmenraum (Anschlussbelegung)



1.4.3.3 Technische Daten des Messumformers (2b) / Anzeigegerät OASA

Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C			
Gehäuseschutzart	IP65			
Explosionsschutz	(L) G [I	Ex ia] IIC		
Elektrische Daten				
Versorgungsstromkreis	230VAC ± 10%, ca.4VA,	50Hz		
Batterieversorgung	zum Anschluss einer pote 24V Batterie (nur möglich bestückt ist). Diese Batter (also zusätzlich zur Netzv Stromversorgung (wenn z ist) genutzt werden.	entialfreien 12 n, wenn OAXA rie kann als No versorgung) oc z.B. keine Netz	V und – Erwei otstromv ler als a zspannu	terungskarte rersorgung Ileinige ng verfügbar
Relaisausgänge	Wechselspannung: ≤ Gleichspannung: ≤ Induktive Last: ≤	≤ 250V ≤ 4A, co ≤ 30V, ≤ 1A, res ≤ 24V, ≤ 1A, L/I	os φ≥0. sistive, r R ≤ 15m	7, max. 100VA nax. 100VA s, max. 100VA
Sicherungen:	SI1: Wickmann Typ TR5-	T 19372	Träge	100mA 250V
	SI2: Wickmann Typ TR5-	F 19370	Flink	200mA 250V
	SI3 befindet sich auf der o	optionalen Zus	satzplati	ne "OAXA":
	SI3: Wickmann Typ TR5-	T 19372	Träge	200mA 250V
interne Batterie:	nur Batterien vom Typ CF	R2032 (3V / 22	20mAh)	verwenden!

2 <u>Werkstoffe der Sensoren</u>

Die Teile, die mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, können aus folgenden Werkstoffen hergestellt werden:

- PE-HD Polyethylen
- Wepox-Vergußmasse VU 4085NV
- FKM
- PVC
- PUR
- Edelstahl 1.4571
- Edelstahl 1.43xx
- Edelstahl 1.45xxPTFE
- GoreTex
- HFPR Kunststoff (PP-Blend)
- Polyolefin
- Nitrilkautschuk

3 <u>Einsatzbereich</u>

Umgebungsdruck:	atmosphärischer Druck
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +40°C
Messstofftemperatur:	-20°C bis +40°C
Konsistenz der Flüssigkeit:	feststoffarme Flüssigkeit, soweit diese nicht zum Verkleben oder Verharzen neigen
Partikelgröße:	maximal 200µm
Viskosität:	maximal 100cP
Dichte der Flüssigkeit:	0,75kg/dm ³ bis 1,25kg/dm ³ (es können nur organische Flüssigkeiten überwacht werden, die nicht wassermischbar sind)

Im normalen Betriebszustand des OFDA Sensors ist das Sensortape im Wasser eingetaucht oder befindet sich an Luft. Starke Bewegung der Flüssigkeit ist zu vermeiden.

4. <u>Störmeldungen, Fehlermeldungen</u>

Bei Kurzschluss oder Unterbrechung der Signalleitung zwischen dem Messumformer(2a) und dem Messumformer(2b)(Anzeigegerät), sowie bei einem Ausfall der Stromversorgung, wird durch die Verwendung des Ruhestromprinzips der Relaiskontakt des Störungs-Relais (FAULT) umgeschaltet. Gleichzeitig beginnen die Alarm- und OK- Leuchtdioden des jeweiligen Sensors zu blinken und es wird eine Meldung auf der Textanzeige des Messumformers (2b) (Anzeigegerät)) ausgegeben. Die beiden Alarm-Relais schalten bei einem Kurzschluss oder einer Unterbrechung nicht!

Wird vom ersten Punktsensor OFDA die zu überwachende Flüssigkeit erkannt, so schaltet nur das Relais "ALM NW".

Wird vom zweiten Punktsensor OFDA die zu überwachende Flüssigkeit erkannt, so schaltet nur das Relais "ALM OAW".

Ereignis	Relais	Leuchtmelder auf der Frontplatte	Text	anzeig Frontp	e auf der latte	Hupe
Alarm OFDA-	Wechslerkontakt	Rote LED	S1	OF	ALARM	Ein
Sensor Nr. 1	an KL4 / 5-6-7	"Sensor 1"				
Alarm OFDA-	Schließerkontakt	Rote LED	S2	OF	ALARM	Ein
Sensor Nr. 2	an KL4 / 8-9-10	"Sensor 2"				
Störung	Wechslerkontakt	Blinkende LEDs rot/grün	z.B.:			Ein
	an KL4 / 1-2-3	"Sensor 1" oder	S1	OF	FEHLER	
		"Sensor 2"				

Die dargestellte Funktion ist im Normalbetrieb ohne Alarm und ohne Störung an den Sensoren (Werkseinstellungen sind grau hinterlegt).

Relais	stromlos	bestromt	KL 4, Klemme Nr:
$\Lambda M O \Lambda M (Soncor 2)$	\backslash	7	9 - 10
ALIVI OAVV (Selisoi 2)	7	\backslash	9 - 8
ALM NIW (Soncor 1)		7	6 - 7
	7	\langle	6 - 5
EVIIIT		7	2 - 3
FAULT	7		2 - 1

Bei Errichtung nach WHG §19 ist das Störungsrelais im Normalzustand bestromt, damit ein Ausfall der Hilfsenergie erkannt wird.

Der Messumformer (2b) kann mit maximal 2 Sensoren betrieben werden, die in <u>einem</u> Überwachungsbehälter (z.B. an unterschiedlichen Stellen oder zur Überwachung unterschiedlicher Flüssigkeiten) verwendet werden.

5. Einbauhinweise

5.1 Montage und Einsatzort

- Das Anzeigegerät muss an einem geeigneten Ort außerhalb des Ex-Bereiches angebracht werden.
- Das Sensorsystem darf nur in Anlagen eingesetzt werden, wo eine elektrostatische Aufladung des Sensors oder der Anschlussleitung durch vorbeiströmende Medien sicher auszuschließen ist.
- Stromversorgung des Anzeigegerätes 230 VAC / 50Hz mit eigener Absicherung.
- Soll das Gerät über 12V oder 24V Gleichspannung versorgt werden, muss die Erweiterungskarte OAXA bestückt sein!
- Das Überwachungssystem muss zur Wartung zugänglich sein.
- Das Anzeigegerät muss so angebracht werden, dass die Alarm- und Störungsmeldungen sichtbar sind.
- Die Länge des Kabels die das Anzeigegerät mit den Sensoren verbindet (Sensorzuleitungskabel), sollte 500 Meter nicht überschreiten.
- Verwenden Sie als Sensorzuleitungskabel nur ein medienbeständiges Kabel, z.B. mit folgender Spezifikation: 2 X 2 X 0.5qmm, Benzin- und Mineralölbeständig nach DIN 0472 Teil 803 blau
- Beachten Sie außerdem folgende Spezifikation f
 ür das Sensorzuleitungskabel: Induktivität ≤ 0,65mH/km
 Kapazität ≤ 110nF/km
- Das Sensorzuleitungskabel darf nicht zusammen mit anderen stromführenden Leitungen in einem Kabelkanal oder Leerrohr verlegt werden.
- Erst nach der vollständigen Verdrahtung der Überwachungselektronik die Versorgungsspannung einschalten.
- Die Sensoren sind so anzubringen, dass sie von der Überwachungsflüssigkeit sicher erreicht werden können.
- Die Sensoren sind mechanisch sicher zu befestigen um sie gegen Pendeln oder Verschieben durch geeignete Abstützung zu schützen. Die Montagematerialien müssen medienbeständig sein!
- Alle Metallteile im Überwachungsbehälter sind mit einer Potentialausgleichsleitung (mind. 4mm²) miteinander zu verbinden und mit dem örtlichen Potentialausgleich zu verbinden.
- Die Gehäuseschutzart IP65 kann nur gewährleistet werden, wenn die Hutmuttern der Kabeldurchführungen fest angezogen werden und geeignete Kabeldurchmesser (passend zu den Kabeldurchführungen) verwendet werden.
- Liegen Gefährdungen durch Blitzschlag vor, muss durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen die Ex-Zone geschützt werden!

5.2 Elektrischer Anschluss

5.2.1 Netzzuleitung, Verdrahtung der Alarm- und Störungsrelais



bei der obigen Abbildung handelt es sich um ein Verdrahtungsbeispiel. Selbstverständlich können die Lampen zur Alarm- bzw. Störungsmeldung auch durch andere Meldeeinrichtungen oder Stellglieder entsprechend dem Schema des Überwachungssystems (gemäß Absatz 1.1) ersetzt werden

5.2.2 Verdrahtung der Sensoren

Abbildung: Klemmenraum des Anzeigegerätes OASA mit angeschlossenen Sensoren OFDA



Der Messumformer (2b) kann mit maximal 2 Sensoren betrieben werden, die in <u>einem</u> Überwachungsbehälter (z.B. an unterschiedlichen Stellen oder zur Überwachung unterschiedlicher Flüssigkeiten) verwendet werden, deren Ansprechen unabhängig voneinander zu einem Alarm führen muss.

6. Einstellhinweise

Aus der folgenden Zeichnung können Sie die Ansprechhöhe und den Ansprechbereich des Sensors entnehmen:



Bei der Einstellung des Widerstandsdrifts (Widerstandsänderung innerhalb eines Zeitintervalls) soll folgende Medienliste für das Sensortape FDF/L (bzw. L_FDF)verwendet werden (werkseitige Einstellung: 30R/min) – bitte beachten Sie dazu auch das Kapitel 3.8 der Bedienungsanleitung:

	min		20	00	006	20	50	090	80		200	40		80	70		38	35			50			90		800	05		00	10		000
	t=2.		18	32	105	20	35	13(13		14;	19		27	1		24	6			15			14		13(17		38	15		111
	t=1min		1780	2990	12700	1980	3350	12100	1315		11100	1795		2680	1082		2420	902		6000	1490		4600	1390		13200	1655		5300	1470		10050
	t=30s		1720	2800	11800	1920		11300	1260		6200	1550		2630	1050		2414	902		11100	1420		10300	1330		12600	1580		8240	1430		0000
	t=20s		1680	2500	11000	1880	2990	0006	1220		4800	1380		2620	1036		2412	902		10800	1390		10200	1300		12000	1500		8100	1400		0000
	t=10s		1480	2100	6000	1780	2800	6000	1100		3500	1060		2560	1020		2411	902		10000	1300		9006	1220		5800	1300		6200	1360		0001
	t=0		1183	1670	2680	1000	1790	2570	880		2880	880		2460	1000		2406	902		2480	926		2320	871		2670	935		2800	933		CLCC
		H FDF	L FDF	FDB	H FDF	L FDF	FDB	H FDF	L FDF	FDB	H FDF	LFDF	FDB	H FDF	L FDF	FDB	H FDF	L FDF	FDB	H FDF	L FDF	FDB	H FDF	L FDF	FDB	H FDF	L FDF	FDB	H FDF	LFDF	FDB	
FUF/FUB-Sensoren		Unleaded regular fuel			Unleaded super			Cerosine (JP4)			Diesel fuel			crude Oil Arabien light			Nitrobenzene			Diethylether			Hexane			Toluoi			Ethylacetate			
Medientests								-																								

FDFTESTS.XLS

Quelle: W.L. Gore & Associates GmbH Pleinfeld

	L FDF	946	1050	1140	1170	1258	128
	FDB					0.000	
Trichlorethylene	H FDF	3000	6400	8200	7600	6050	
	L FDF	870	1300	1550	1600	1690	174
	FDB						
1.1.1. Trichloroethane	H FDF	2900	5100	8600	12200	9100	
Dichte >1	L FDF	850	940	1040	1090	1170	123
	FDB						
Trichloromethane	H FDF	3360	5100	1060	11400	11500	530
	L FDF	860	960	1000	1015	1040	105
	FDB						
Dichloromethane	H FDF	2880	6200	10600	11700	7200	
Dichte >1	LFDF	883	1320	1420	1450	1490	153
	FDB						
Tratrachloroethene	H FDF	2920	5100	7600	11600	13600	116(
	LFDF	895	980	1060	1120	1210	130
	FDB						
TrichloroTriflouroethane	H FDF	2900	6600	9200	8700	6200	
Dichte >1	L FDF	903	1250	1480	1565	1670	176
	FDB						
Methanol	H FDF	2950	4320	5150	5700	6120	623
0,5 ml	LFDF	906	1000	1075	1100	1130	115
	FDB						
Ethvimethviketone	H FDF	3210	7340	10700	11100	11240	540
0.5 ml	L FDF	960	1200	1400	1420	1449	148
	FDB						
Acetone	H FDF	2940	5600	6900	7600	7300	390
0.5 ml	L FDF	1015	1400	1440	1460	1485	151
	FDB						
Methylmethacrylate	H FDF	3280	6400	9700	11050	11800	122
	L FDF	978	1160	1250	1290	1340	140
	FDB						

DFTESTS.XLS

Aus dieser Medienliste können die Ansprechzeiten für verschiedene Flüssigkeiten entnommen werden und dementsprechend kann dann auch die Höhe des Widerstandsdrifts eingestellt werden.

Am Messumformer (2b) ist eine Schaltverzögerung von 0 bis 300 Sekunden einstellbar. Um eine schnelle Alarmierung zu erreichen, muss die Schaltverzögerung möglichst gering eingestellt werden! Nach Einstellung der Verzögerungszeit bitte wieder die Schutzhaube des Messumformers (2b) schließen, da sonst die Dichtigkeit nicht mehr gewährleistet ist!

Die gerade erwähnten Einstellmöglichkeiten sind durch einen Zugangscode vor unbefugtem Verstellen geschützt!

ACHTUNG: Die in der Liste angegebenen Werte sind lediglich als Richtwerte zu verstehen. Diese ersetzen aber nicht eigene Tests durch den Betreiber.

Diese Tests sollten in etwa bei der im Überwachungsbehälter zu erwartenden Temperatur durchgeführt werden. Bei stärkeren Abweichungen als 20K kann eine wiederholte Überprüfung (bei der entsprechenden Temperatur) notwendig sein! Als Widerstandsdrift muss dann der niedrigste zu erwartende Wert eingestellt werden (siehe dazu auch Kapitel 3.8 der Bedienungsanleitung).

Diese Tests sind folgendermaßen durchzuführen:

In ein mit Wasser gefülltes Gefäß, in dem sich ein OFDA Sensor befindet (Sensortape ist ca. bis zur Hälfte im Wasser eingetaucht) wird die zu überwachende Flüssigkeit (z.B. Kraftstoff) zugegeben, bis eine Schichtdicke von 0,5mm erreicht ist. Die Widerstandsänderung des Sensortapes wird nun in Abhängigkeit zur Zeit protokolliert.

Einbaumöglichkeit im Überwachungsbehälter



<u>ACHTUNG</u>: Die Sensoren sind so zu montieren, dass sie von der Überwachungsflüssigkeit sicher erreicht werden (siehe auch Absatz 5.1)

7. Betriebsanweisung

Das Gerät ist bei bestimmungsgemäßen Gebrauch wartungsfrei.

Nach einer Leckage muss das Sensortape ausgetauscht werden (siehe dazu auch Kapitel 3.8 und 3.9 der Bedienungsanleitung)!

Die nachgeschalteten Geräte wie Melde - oder Steuereinrichtungen sind nach den Montageanweisungen dieser Geräte in Übereinstimmung mit den Einbau – und Betriebsrichtlinien für Überfüllsicherungen zu errichten.

8. Wiederkehrende Prüfung

Die Funktionskontrolle des Überwachungssystems ist in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber einmal im Jahr durchzuführen. Dabei liegt es in der Verantwortung der Betreiber, die Art der Überprüfung und die Zeitabstände festzulegen.

Die Prüfung ist so durchzuführen, dass die einwandfreie Funktion des Überwachungssystems im Zusammenwirken aller Komponenten nachgewiesen wird.

Der OFDA Sensor kann mit einer leichtflüchtigen Flüssigkeit (z.B. Wundbenzin) überprüft werden – wird das Sensortape mit dieser Flüssigkeit benetzt, kommt es nach der eingestellten Verzögerungszeit zu einer Alarmmeldung. Nach dem Test verflüchtigt sich die Testflüssigkeit (Wundbenzin) nach einigen Minuten von selbst und der Sensor kann wieder eingesetzt werden.

Außerdem sind alle Sensoren in regelmäßigen Abständen auf mechanische Beschädigungen und Korrosionsschäden und auf einen festen Sitz der Schutzkappe zu überprüfen!

Befinden sich die Sensoren in einer explosionsgefährdeten Zone, dann sind außerdem die geltenden Bestimmungen der EN60079-17 zu beachten. Sie besagt, dass eine regelmäßige Prüfung und Wartung alle 3 Jahre durch geschultes Personal stattzufinden hat. Insbesondere sind Teile zu prüfen, die für die Einhaltung der Zündschutzart erforderlich sind.

Teil C: Zulassungen und Konformitätserklärungen

EU - DECLARATION OF CONFORMITY EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We / Wir

BEFEGA GmbH Berlichingenstr. 9

91126 Schwabach

declare under our sole responsibility that the product erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

type / <i>Typ</i>	OASA
year of constuction according to name plate / Baujahr laut Typenschild	2019
type-examination Certificate Number / Baumusterprüfbescheinigungsnummer	TÜV 05 ATEX 2806
nominated authority / benannte Stelle	TÜV Nord Cert Kenn-Nr. 0044 D-30519 Hannover
description / Beschreibung	Anzeigegerät zur Ölabscheiderüberwachung
origin / Ursprungsland	Deutschland

to which this declaration relates conformes to the following standard(s) or normative document(s).

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt.

EN 60079-0:2012+A11:2013	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Teil 0: Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2012	Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit "i"
EN 61000-6-1:2007	Elektromagnetische Verträglichkeit – Teil 6-1: Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN 61000-6-3:2011	Elektromagnetische Verträglichkeit – Teil 6-3: Fachgrundnorm – Störaussendung für Wohnbereiche, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN 61010-1:2010	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

following the provisions of the directives gemäß den Bestimmungen der Richtlinien

2014/30/EUElektromagentische Verträglichkeit2014/34/EUGeräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen2014/35/EUNiederspannungsrichtlinie

Place and date of issue: Ort und Datum der Ausstellung:

Name and signature Name und Unterschrift

Tim Hansing Geschäftsführer

Schwabach, 19.12.2018

2019_EU-Konformtätserkärung_OASA.doc

<u>EU - DECLARATION OF CONFORMITY</u> <u>EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</u>

We / Wir

BEFEGA GmbH Berlichingenstr. 9 91126 Schwabach

declare under our sole responsibility that the product erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

type / <i>Typ</i>	OFDA- Sensor
year of constuction according to name plate / Baujahr laut Typenschild	2019
type-examination Certificate Number / Baumusterprüfbescheinigungsnummer	TÜV 08 ATEX 554300 X
nominated authority / benannte Stelle	TÜV Nord Cert Kenn-Nr. 0044 D-30519 Hannover
description / Beschreibung	Sensoren für Ölabscheider
origin / Ursprungsland	Deutschland

to which this declaration relates conformes to the following standard(s) or normative document(s).

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt.

EN 60079-0:2012+A11:2013	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Teil 0: Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2012	Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit "i"
EN 61000-6-1:2007	Elektromagnetische Verträglichkeit – Teil 6-1: Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN 61000-6-3:2011	Elektromagnetische Verträglichkeit – Teil 6-3: Fachgrundnorm – Störaussendung für Wohnbereiche, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

following the provisions of the directives gemäß den Bestimmungen der Richtlinien

2014/30/EUElektromagentische Verträglichkeit2014/34/EUGeräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen

Place and date of issue: Ort und Datum der Ausstellung:

Name and signature Name und Unterschrift

Tim Hansing Geschäftsführer

Schwabach, 19.12.2018

2019_EU-Konformtätserkärung_Sensor_OFDA.doc

(1) EG-Baumusterprüfbescheinigung

 Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
 Richtlinie 94/9/EG



(3) EG Baumusterprüfbescheinigungsnummer

TÜV 05 ATEX 2806

- (4) Gerät: Ölabscheider-Überwacher Typ OASA
- (5) Hersteller: Befega GmbH
- (6) Anschrift: Reichenbacher Straße 22
- D-91126 Schwabach
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0032 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. 05 YEX 551962 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 50 014:1997 +A1+A2 EN 50 020:2002

- (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

€x II (1) G [EEx ia] IIC

	こうちょうちょう ひとうちょうちょうちょう ちょうちょう ちょうちょう
TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG	Hannever 20.05 2005
JOT HEILD OLIVI ONIDITA OO. NO	Hannover, 30.03.2003
Am THV 1	こうこうこう ちょうちょうちょうちょうしき ひとりろうろう
	こうろう とうそう しょうちょう しょう しょう しょう しょう
30519 Hannover	どうろうちょうちょうちょうちょう ちょう シント・シート・シート
ooo is rianiiovei	いいけいちいちょうちょう ひょう ひょう ション・ション・ション・ション・ション・ション
Tol . () 440 E11/096 1470	こうこうこう しょうちょうちょうちょうちょう しょうちょうよう しょう
1 CI. / / 143 J [1/300-1470	こうちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち
Envil 140 E44 D96 4E00	ひちきりどうけんり ひちつう ひょう アント・ション
Fax1 // #49 311 /900+1390	ひがいがいやりろうろう ひょうひょう ビーション・ション
	ねんもんしょうかい ひろう ひょうしょう ビート・シート
	こうちょうちょう しょうちょう しょうちょう しょうちょう しょうしょう
	いいりははないわりょううう ひょうひょう アンコント・コート・コート
	いわわわわだいだい じょうちゅう レント・ト・ト・トー
	さわ うろ ひろ しん
	ちちちりにちちちちち しろう しょうしょう しょう・ショー
Der Leifer	いちわわけけ ひとうちょう ビート・ト・ト・ト・ト・ト・ト・ト・ト・ト・ト
	いわわわわり ひとうひょう ひょう ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・
	CERTIFICATION CONTRACTORS
	うとうもちょう しょうちょう レントントレント・シート・シー
	いいいりつけん じょうひょう ひょう ちょう ション・ション
	うちょうし しょうちょう しょう しょう ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・
	ショントレント しゅうちょう ひろう ひろう ひろうろう ひろうろう ひろうろう ひろうろう ひろう ひろ
	ひわわけいだいちだいだいだいだいだいだい
	いちちちちちちちちちちちち しょう レント・シート・シート・シート
	むけんわりけ ひとうちょうひょうひょう ションコンション
	いいわりりどうちょうり ロリアンションション
	こうそうちちちち ひろう しょうちょう ひょうちょう ひょうちょう
	ひけんわわる ひとうひょう ひょう ビーレー・ション
	レントレンション ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション
Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden	いろわたいわせもももももう ションション・ション・ション
and a second sec	こうこう くろうこう こうこう ひょうちょう ひょうちょう ひょうちょう
Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der TUV NORD CERT GmbH & Co. Kü	
	むわがりほいけんもうひろう レレション・レーション
	Seite 1/3
	いけんけんけつちじ じょうひょう ション・ション
	いちちちちちちちちちちちちちちちちちち レビト・レント・シート・ト

0006

A4 WU-H



ANLAGE

(14) EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 05 ATEX 2806

(15) Beschreibung des Gerätes

(13)

Der Ölabscheider-Überwacher Typ OASA dient zusammen mit angeschlossenen Niveauwächtern (NWBA) und Öl-auf-Wasser-Detektoren zur Überwachung von Füllhöhen oder Ölschichten.

Das Gerät ist zweikanalig ausgeführt.

Elektrische Daten

Versorgung (KL1/1 [N] und KL1/2 [L1])	$U_n = 115/230 \text{ VAC}, 50/60 \text{ Hz}; U_m = 253 \text{ VAC}$	ca. 4 VA	
Notstromversorgung (KL2/1 [+] und KL2/2 [-])	nur zum Anschluss an eine pote Ladegerät oder an eine auf sich bescheinigte, potentialfreie Nots $U_n = 12/24V$ $U_m \leq 26,4 V$	ntialfreie Ba ere galvanis tromversorg	itterie ohne sche Trennung gung
Sensorstromkreise (KL3/2-4 [Kanal 1] und KL3/1-3 [Kanal 2])	in Zündschutzart Eigensicherhei Höchstwerte je Stromkreis: $U_o = 14,3 V$ $I_o = 140 mA$ $P_o = 500 mW$ Kennlinie: linear	t EEx ia IIC/	(IIB
	EEx ia	IIC	IIB
	höchstzul. äußere Induktivität	0,5 mH	0,5 mH
	höchstzul. äußere Kapazität	0,58 µF	3,6 µF
Kontaktstromkreise (KL4/9-10, 8 Alarm OAW, KL4/6-7, 5 Alarm NW, KL4/2-3,1 Störung)	Grenzwerte: 250 VAC, 4 A, 100VA, $\cos \varphi \ge$ 60 VDC, 1A (ohmsche Belast 24 VDC, 2A, L/R \le 15 ms	0,7 bzw. ung) bzw.	
Datenschnittstelle (D-Sub-Stecker an ST1)	RS 232 nur zum Anschuss an Betriebsm Sicherheitskleinspannung (SELV Notstromversorgung U _m = 60 VDC bzw. 42 VAC	nittel, die üb₀ ∕) versorgt v	er eine verden

Seite 2/3



Anlage EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 05 ATEX 2806

Die Sensorstromkreise sind von der Versorgung und den Kontaktstromkreisen bis zu einem Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt. Die Sensorstromkreise sind von der Datenschnittstelle bis zu einem Scheitelwert der Nennspannung von 60 V sicher galvanisch getrennt. Die Sensorstromkreise sind mit der Notstromversorgung sowie untereinander galvanisch verbunden.

(16) Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 05 YEX 551962 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingung

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

BA 02 01.05 1.000.000

Seite 3/3



1. E R G Ä N Z U N G

zur Bescheinigungsnummer:	TÜV 05 ATEX 2806
Gerät:	Ölabscheider-Überwacher Typ OASA
Hersteller:	Befega GmbH Reichenbacher Straße 22
Anschrift:	91126 Schwabach
Auftragsnummer:	8000391150
Ausstellungsdatum:	23.06.2011

Der Ölabscheider-Überwacher Typ OASA darf künftig auch entsprechend den unten aufgeführten Prüfungsunterlagen gefertigt werden.

Die Änderungen betreffen den inneren Aufbau des Gerätes (Erweiterungs-Leiterplatte OAXA).

Alle übrigen Angaben bleiben unverändert.

Die Geräte entsprechend dieser Ergänzung erfüllen die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 60079-0:2006 EN 60079-11:2007

(16) Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 11 203 075826 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, akkreditiert durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

der zertifizierungsstelle Der L

Schwedt

Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Tel.: +49 (0) 511 986-1455, Fax: +49 (0) 511 986-1590

P17-F-006 06-06

Seite 1/1



(1) EG-Baumusterprüfbescheinigung

(2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

(3)	Bescheinigungsnummer:	TÜV 08 ATEX 554300 X
(4)	für das Gerät:	Ölfilmsensor Typ OFDA
(5)	des Herstellers:	BEFEGA GmbH
(6)	Anschrift:	Reichenbacher Straße 22
		91126 Schwabach
	Auftragsnummer:	8000554300
	Ausstellungsdatum:	12 08 2009

- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die TÜV NORD CERT GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0044 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- únd Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. 09 203 554300 festgelegt.
- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN 60079-0:2006

EN 60079-11:2007

EN 60079-26:2007

- (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

(Ex) II 1 G Ex ia IIC T6

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, akkreditiert durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik/(ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032 Der Leifer der/Zertifizierungsstelle

Schwedt

Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Fon +49 (0)511 986 1455, Fax +49 (0)511 986 1590

Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der TÜV NORD CERT GmbH

P17-F-001 06-06

Seite 1/2

(13) ANLAGE

(14) EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 08 ATEX 554300 X

(15) Beschreibung des Gerätes

Der Ölfilmsensor Typ OFDA dient zur Erkennung eines Ölfilmes in einem Leichtflüssigkeitsabscheider durch die Widerstandsänderung des zugehörigen Sensortapes. Das Sensortape wird über eine Steckverbindung mit dem Ölfilmsensor verbunden. Die Elektronik des Ölfilmsensor Typ OFDA ist komplett vergossen.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt -20°C bis +53°C.

Der zulässige Druckbereich für Anwendungen, die Betriebsmittel der Kategorie 1 erfordern, beträgt 0,8 bar bis 1,1 bar.

Elektrische Daten

Sensorstromkreise	in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
(Kabelschwanz)	nur zum Anschluss an einen bescheinigten, eigensicheren
,	Stromkreis
	Höchstwerte:
	U _i = 14,3 V
	$I_{i} = 140 \text{ mA}$
	$P_i = 500 \text{ mW}$
	Die wirksamen inneren Kapazitäten und Induktivitäten sind
	vernachlässigbar klein.
Der Anschluss en den Ölsbecheider.	Überwacher Typ OASA gemäß der

Der Anschluss an den Olabscheider-Uberwacher Typ OASA gemaß der EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 05 ATEX 2806 ist zulässig.

(16) Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 09 203 554300 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingung

- An den Kunststoffteilen des Sensors besteht die Gefahr der Zündung durch elektrostatische 1. Entladungen. Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
- Bei der Montage in die Grenzwand zu explosionsgefährdeten Bereichen für Kategorie 1 2. Betriebsmittel sind die Anforderungen der EN 60079-26, Abschnitt 4.6 zu beachten.
- Der Sensor ist nicht mit der zulässigen Umgebungstemperatur gekennzeichnet. 3. Der zulässige Bereich der Umgebungstemperatur von -20°C ... 53°C ist zu beachten.
- (18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

Seite 2/2



Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: Geschäftszeichen: 12.02.2015 II 23-1.65.40-10/15

Zulassungsnummer: Z-65.40-472

Allgemeine

Zulassung

bauaufsichtliche

Antragsteller: BEFEGA GmbH Berlichingenstraße 9 91126 Schwabach Geltungsdauer vom: 1. März 2015 bis: 1. März 2020

Zulassungsgegenstand: Leckagesonde (Konduktiver Punktsensor) Typ OFDA und Messumformer als Teile eines Leckage-Überwachungssystems

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und eine Anlage. Der Gegenstand ist erstmals am 23. Februar 2010 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.



DIBt | Kolonnenstraße 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: + 49 30 78730-0 | Fax: + 49 30 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Seite 2 von 7 | 12. Februar 2015

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



Seite 3 von 7 | 12. Februar 2015

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist eine Leckagesonde Typbezeichnung OFDA (siehe Anlage 1) mit eingebautem und nachgeschaltetem Messumformer (Anzeigegerät), die dazu dient, bei der Überwachung von Auffangräumen, Auffangvorrichtungen, Auffangwannen, Kontroll- und Füllschächten Leckagen zu melden. Die Leckagesonde ist ein im betriebsmäßigen Zustand unter Strom stehender konduktiver Punktsensor. Der Punktsensor besteht aus zwei parallelen metallischen Leitern, die durch ein leitendes Gore-Tex-Band (Sensortape) verbunden sind. Wird der Punktsensor mit einer organischen Flüssigkeit benetzt, so dringt diese durch die mikroporöse PTFE-Schutzschicht in den Sensor ein und erhöht dessen Widerstand. Die Widerstandsänderung wird im eingebauten Messumformer erfasst, an den nachgeschalteten Messumformer weitergegeben und dort in ein binäres elektrisches Signal umgewandelt, mit dem optisch und akustisch Alarm ausgelöst wird. Die Leckagesonde detektiert organische Flüssigkeiten, auch wenn sie sich auf Grund ihrer Dichte auf der Wasseroberfläche abscheiden oder unterhalb des Wassers absetzen oder in Wasser emulgieren. Die für die Meldeeinrichtung erforderlichen Anlageteile und Signalverstärker sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

(2) Die von der Leckageflüssigkeit, deren Dämpfen oder Kondensat gegebenenfalls berührten Teile der Leckagesonde bestehen im Allgemeinen aus Polyethylen (PE-HD), Polyvinylchlorid (PVC), Polyurethan PUR, Polytetraflurorethylen (PTFE), halogenfreier Kunststoff (HFPR), Gore Tex, Nitrilkautschuk, weitere Polyolefine oder Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.45xx, 1.43xx).

(3) Die Leckagesonde darf für organische, nicht wassermischbare, feststoffarme (max. Partikelgröße 200 μ m) Flüssigkeiten unter atmosphärischen Drücken und Temperaturen von -20 °C bis +40 °C eingesetzt werden. Die Dichte der Flüssigkeit darf 0,75 kg/dm³ bis 1,25 kg/dm³ und die Viskosität maximal 100 cP betragen. Die Flüssigkeiten dürfen nicht zum Verkleben oder Verharzen neigen. Die Temperatur am Messumformer (Anzeigegerät) darf -20 °C bis +40 °C betragen.

(4) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(5) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(6) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfällt für den Zulassungsgegenstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG¹. Der Verwender hat jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu prüfen, ob die gesamte Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese für den Zulassungsgegenstand entfällt.

(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG); 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585)

Z8688.15

1



Seite 4 von 7 | 12. Februar 2015

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Allgemeines

Die Leckagesonde und die Messumformer und ihre Teile müssen den Besonderen Bestimmungen und der Anlage dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Zusammensetzung und Eigenschaften

(1) Der Zulassungsgegenstand setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen.

- (1)+(2a) Leckagesonde (konduktiver Punktsensor) mit eingebautem Messumformer: Typ OFDA
- (2b) Messumformer mit Relaisausgang, Anzeigegerät:
 - Typ OASA_OF

Erweiterungskarte zur Batterieversorgung des Messumformers (optional): Typ OAXA

(2) Zur Detektierung der ausgelaufenen Flüssigkeit in einem bis dahin trockenen Raum benötigt die Leckagesonde einen Flüssigkeitsstand von mindestens 8 mm.

(3) Der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Abschnitt 1.1 wurde in Anlehnung an die ZG-ÜS² erbracht.

(4) Die Teile des Leckageerkennungssystems, die nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind, dürfen nur verwendet werden, wenn sie den Anforderungen des Abschnitts 3 - "Allgemeine Baugrundsätze" - und des Abschnitts 4 - "Besondere Baugrundsätze" - der ZG-ÜS³ entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Zulassungsnummer zu haben.

2.3 Herstellung und Kennzeichnung

2.3.1 Herstellung

Die Leckagesonde und die Messumformer darf nur im Werk des Antragstellers, BEFEGA GmbH in Schwabach, hergestellt werden. Sie müssen hinsichtlich Bauart, Abmessungen und Werkstoffen den in der im DIBt hinterlegten Liste aufgeführten Unterlagen entsprechen.

2.3.2 Kennzeichnung

Die Leckagesonde und die Messumformer, deren Verpackung oder deren Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind.

Zusätzlich sind die vorgenannten Teile selbst mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Hersteller oder Herstellerzeichen*),
- Typenbezeichnung,
- Serien- oder Chargennummer bzw. Identnummer bzw. Herstelldatum,
- Zulassungsnummer¹⁾.
- *) Bestandteil des Ü-Zeichens, das Teil ist nur wiederholt mit diesen Angaben zu kennzeichnen, wenn das Ü-Zeichen nicht direkt auf dem Teil aufgebracht wird.

2	ZG-ÜS:1999-05	Zulassungsgrundsätze fü	r Überfüllsicherungen	des	Deutschen	Instituts	für	Bau-
3	ZG-ÜS:2012-07	technik Zulassungsgrundsätze fü technik	r Überfüllsicherungen	des	Deutschen	Instituts	für	Bau-

Z8688.15



Seite 5 von 7 | 12. Februar 2015

2.4 Übereinstimmungsnachweis

2.4.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Leckagesonde und der Messumformer mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprüfung durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stückprüfung jeder Leckagesonde und jedes Messumformers oder deren Einzelteile durchzuführen. Durch diese Stückprüfung hat der Hersteller zu gewährleisten, dass die Werkstoffe, Maße und Passungen sowie die Bauart dem geprüften Baumuster entsprechen und das Leckageerkennungssystem funktionssicher ist.

(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes,
- Art der Kontrolle oder Prüfung,

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

(4) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wenn ein Einzelteil den Anforderungen nicht entspricht, ist es so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit übereinstimmenden Zulassungsgegenständen ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.4.3 Erstprüfung durch eine anerkannte Prüfstelle

Im Rahmen der Erstprüfung sind die in Anlehnung an die ZG-ÜS³ aufgeführten Funktionsprüfungen durchzuführen. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese Prüfungen die Erstprüfung.

3 Bestimmungen für den Entwurf

(1) Vom Hersteller oder vom Betreiber der Leckagesonde ist der Nachweis der hinreichenden chemischen Beständigkeit der unter Abschnitt 1 (2) genannten Werkstoffe gegenüber den wassergefährdenden Flüssigkeiten und deren Dämpfen oder Kondensat zu führen. Zur Nachweisführung können Angaben der Werkstoffhersteller, Veröffentlichungen in der Fachliteratur, eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Prüfergebnisse herangezogen werden.

(2) Die Materialien zur Montage und Befestigung müssen beständig gegen die zu überwachende Flüssigkeit sein.

Z8688.15



Seite 7 von 7 | 12. Februar 2015

(5) Bei Wiederinbetriebnahme der Lageranlage nach Stilllegung oder bei Wechsel der Lagerflüssigkeit, bei der mit einer Änderung der Einstellungen oder der Funktion der Leckagesonde zu rechnen ist, ist eine erneute Funktionsprüfung, siehe Abschnitt 4 (1) und (2), durchzuführen.

Holger Eggert Referatsleiter

Deutsches Institut für Bautechnik 16
--

Z8688.15





Z8709.15